

Základní manuál k produktu

Zapnutí / Vypnutí - Přepněte tlačítko pod zadním krytem do polohy ON

Tovární reset kamery - Stiskněte dlouze tlačítko R než zhasne kontrola a kamera se restartuje

Nabíjení

Pokud kameru připojíte k napájení, rozsvítí se oranžová kontrolka, která zhasne ve chvíli, jakmile je kamera plně nabitá. Nabíjení trvá cca 6 hodin.

Výdrž baterie

Baterie vydrží nabitá (v závislosti na venkovní teplotě a dalších faktorech) minimálně 7 dní, v závislosti od zapnutí funkce detekce pohybu. V stand-by režimu vydrží baterie až 28 dní. Alternativně lze kameru nastálo připojit USB kabelem k napájení.

Popis režimů:

Přímé připojení ke kameře prostřednictvím její Wifi sítě


Připojení kamery k hotspotu v režimu AP (poté se lze ke kameře připojit i z jiných telefonů)

Připojení k mobilní aplikaci iWFCam

Mobilní aplikaci můžete stáhnout na jakémkoliv zařízení s operačním systémem Android nebo iOS a je ke stažení v Obchodě Play (Android) nebo App Store (iOS) pod názvem iWFCam. Aplikace je zcela zdarma.

Pro pohodlnější stažení můžete využít níže přiložený

QR kód a vybrat požadovaný operační systém:



- vyberte možnost 1 pro připojení kamery k domácí nebo jiné WiFi síti

- vyberte možnost 2 pro přímé připojení (např. v autě)

Proces připojení kamery k mobilnímu telefonu (Režim AP, možnost 2) - např. v automobilu

1. Zapněte kameru přepínačem do režimu ON.

2. Ve vašem mobilním telefonu otevřete nastavení Wifi a připojte se k Wifi signálu kamery (název Wifi může začínat BZ*** / BK*** / BH***). Pokud se vám kamera ve výpisu síti Wifi neobjevila, resetujte kameru podržením tlačítka R a zkuste znova. Alternativně zkuste vypnout a zapnout Wi-Fi přijímač ve vašem telefonu.

3. Jakmile se ke kameře připojíte, otevřete mobilní aplikaci iWFCam, klikněte na tlačítko + a poté na možnost 2

Proces připojení kamery k mobilnímu telefonu na dálku (Režim IP) - např. doma, v garáži a pod.

1. Připojte se k mobilnímu telefonu pomocí předchozího kroku (Režim AP).

2. V mobilní aplikaci pod kamerou klikněte na položku Settings, následně vyberte Device Settings a poté Wifi Config. Nyní vyberte vaši Wifi síť, kterou běžně v místě používáte a zadejte heslo dané sítě.

3. V tuto chvíli kamera funguje v režimu IP i bez připojeného telefonu a obraz z kamery můžete sledovat odkudkoliv, je-li síť připojena k internetu. Na svém mobilním telefonu se můžete připojit zpět k vaší Wifi síti.

Výchozí heslo a nastavení hesla

V aplikaci budete vyzváni ke změně výchozího hesla. Výchozí heslo pro zařízení je vždy 8888.